



For your wood-heating needs...
get the best deal of the Century...

Pour le chauffage à bois...
rien ne bat le prix d'un Century...

Enjoy the best of the Century™
Profitez du meilleur de Century™



S244



FW2470



FW2700



S245E



FW3000



Also available
Aussi disponible



FW3300



Caractéristiques générales / Général features

Model Modèle	Surface	Optimum efficiency Efficacité optimale	Size Dimensions	Log length Longueur des bûches	Flue pipe diameter Diamètre du tuyau d'évacuation
FW2470	Up to 1300 sq.ft. Jusqu'à 1300 pi²	76%	W/L : 23 1/2" D/P: 20 1/8" H/H: 30"	18"	6"
FW2700	Up to 1700 sq.ft. Jusqu'à 1700 pi²	77%	W/L : 27" D/P: 21 1/4" H/H: 30 1/2"	22"	6"
FW3000	Up to 2000 sq.ft. Jusqu'à 2000 pi²	77%	W/L : 25 1/4" D/P: 25 1/2" H/H: 31 1/2"	20"	6"
FW3300	Up to 2000 sq.ft. Jusqu'à 2000 pi²	76%	W/L : 24 3/4" D/P: 27 3/4" H/H: 35 3/8"	17"	6"
S244	Up to 1000 sq.ft. Jusqu'à 1000 pi²	78.2%	W/L : 22 5/8" D/P: 20 3/4" H/H: 26 13/16"	17"	6"
S245E	Up to 1000 sq.ft. Jusqu'à 1000 pi²	78.2%	W/L : 23" D/P: 20 1/2" H/H: 26 5/8"	17"	6"

Clearances* / Dégagements*

Single wall pipe/Tuyau simple			Double wall pipe/Tuyau double		
Back/Arrière	Sides/Côtés	Corners/Coins	Back/Arrière	Sides/Côtés	Corners/Coins
16"	11"	11"	5"	3"	3"
15"	18"	11"	13"	18"	11"
15"	26"	12"	15"	26"	12"
14"	14"	7 3/4"	6"	12"	6"
15 1/2"	18"	10"	10"	18"	10"
15 1/2"	18"	10"	10"	18"	10"

Accessories / Accessoires



Blower
Ultra-quiet crossflow blower
with variable speed control.
Ventilateur tangentiel
Ventilateur tangentiel ultra
silencieux à vitesse variable.
Fits on / Fait sur : S244,
FW2470, FW2700, FW3000.



Quick connect thermodisc kit
Serves for automatic heat-activation of blower.
Fast and easy installation. Includes 8 foot (2.4
meters) power cord.
Ensemble de thermodisque à branchement éclair
Sert à l'activation automatique du ventilateur par la
chaleur. Installation rapide et facile. Inclus le cordon
d'alimentation de 8 pieds (2,4 mètres). Fits on / Fait
sur : S244, FW2470, FW2700, FW3000.



**Insulated fresh air
intake pipe (5"
diameter)**
*Tuyau isolé flexible
pour prise d'air
(diamètre 5")*
Fits on / Fait sur :
FW2470.

**Fresh air kit adapter /
Adaptateur pour ensemble de
prise d'air extérieur**
OA10500
Fits on / Fait sur : FW2470.
#AC01331
Fits on / Fait sur : S245E



For your wood-heating needs...
get the best deal of the Century...

Pour le chauffage à bois...
rien ne bat le prix d'un Century...

Enjoy the best of the Century™
Profitez du meilleur de Century™

CW2500



‡ L'ensemble de façade doit être commandé séparément.
Faceplate kit must be ordered separately.

EPA CERTIFIED

CW2900




‡ L'ensemble de façade est inclus.
Faceplate kit is included.

EPA 45 g/h


Example of particulate* emissions of a wood stove
Exemple d'émission de particules* d'un poêle à bois

*Fine particles 2.5 microns / Particules fines < 2.5 microns
** Combustion and heat transfer efficiency / Efficacité de combustion et de transfert de chaleur



Overall efficiency / Efficacité globale **
40-60% 60-80%

Clearances / Dégagements



	CW2500	CW2900
A Adjacent sidewall / Mur côté adjacent	12"	16"
B Combustible side surround / Parement latéral combustible	10"	12"
C Combustible top surround / Parement supérieur combustible	10"	20"
D Combustible mantel shelf / Tablette combustible	17"	22"
E Minimum floor protection in front of unit (CAN/USA) / Protection de plancher minimale devant le poêle (CAN/USA)	18"/16"	18"/16"
F, G, H Minimum masonry opening / Ouverture minimum de l'âtre (W x D x H) (L x P x H)	28 3/4" x 8" x 22 5/8"	28 7/8" x 15 7/8" x 23 3/8"


Caractéristiques générales / Général features

Model / Modèle	Surface	Optimum efficiency / Effic. optimale	Size / Dimensions	Log length / Longueur des bûches	Flue pipe diameter / Diamètre du tuyau d'évacuation	Regular faceplate / Façade rég.	Large faceplate / Façade large.
CW2500	Up to 1800 sq.ft. / Jusqu'à 1800 pi²	76%	W/L: 26 1/4" D/P: 21 1/4" H/H: 21 1/2"	20"	6"	29"x 44"	32"x 50"
CW2900	Up to 2100 sq.ft. / Jusqu'à 2100 pi²	77.2%	W/L: 26 5/16" D/P: 26 1/8" H/H: 23 1/8"	20"	6"	29"x 44"	32"x 50"


How EPA works / La combustion EPA

All Century EPA certified wood stoves have a secondary air source. Heated air flows, which are circulated through the perforated baffle, allow for a more complete combustion before particulates are released into the atmosphere. You burn less wood and help the environment!

Tous les poêles à bois Century certifiés EPA ont une entrée d'air secondaire. L'air préchauffé est introduit dans la chambre à combustion par les ouvertures du coupe-feu, permettant une combustion plus complète des particules avant qu'elles ne soient évacuées dans l'atmosphère. Il en résulte une économie de bois et un environnement plus propre!




For more information about clearances, refer to www.century-heating.com. / Pour plus d'informations à propos des dégagements, vous référer à www.century-heating.com.



You would like to know more about wood heating and the environment? You want to calculate your annual savings associated with the addition of a Century auxiliary heating system? Visit www.century-heating.com
Vous voulez apprendre au sujet du chauffage à bois et l'environnement? Vous voulez calculer vos économies annuelles liées à l'ajout d'un système de chauffage d'appoint Century Heating? Visitez www.century-heating.com

Some changes may have been made to this item after the publication of this brochure. Century Heating reserves itself the right to modify its products at any time without any obligation.
Il est possible que certains changements aient été apportés à cet item après la publication de la présente brochure. Century Heating se réserve le droit de modifier ses produits en tout temps sans obligation de sa part.

www.century-heating.com



Imprimé au Canada / Printed in Canada

2013-07